

# INSTRUCTIVO DE RESCATE DE PASAJEROS ASCENSORES

## ¡MUY IMPORTANTE!

El uso de estas instrucciones está solo permitido al personal debidamente entrenado y autorizado. Excepto en casos de **EMERGENCIA**, no intente manipular el equipo a excepción del caso en que se encuentren personas atrapadas en entre pisos en donde la evacuación debe ser de forma segura y asistida.

### Primer paso: *Desconexión de la energía eléctrica*

Desconectar energía de alimentación trifásica del ascensor afectado, en sala de máquinas.



### Segundo paso: *Movilizar manualmente el ascensor*

Debemos localizar las palancas **Rojas** que se encuentran adosadas al muro cerca del motor, estas se instalan sobre las tuercas de la bobina de freno, al costado de la máquina.

Mover las palancas **rojas** hacia abajo de forma simultánea con la energía suficiente para mantener el freno abierto y permitir el desplazamiento de la cabina hasta el piso más próximo el cual se encuentra con una demarcación amarilla en los cables de tracción los cuales deben coincidir con la ventanilla de rescate.



### Tercer paso: *Abrir puertas y rescatar las personas*

Debemos localizar en que parte del recorrido quedo el elevador detenido, posterior a la maniobra anterior este debería estar a nivel de piso, siendo la forma más segura de rescate.

Para realizar la apertura de ambas puertas introducimos la llave de rescate y la giramos de forma firme y lenta cerciorándonos que el elevador se encuentra en ese nivel, de lo contrario verificar con mucha precaución si se encuentra mas arriba o en un piso inferior.

Posterior a esto permitimos la salida de los pasajeros atrapados.

**LUEGO DEJAR ASCENSOR DETENIDO A ESPERA DE LLEGADA DE BLT ELEVADORES.**

**EMERGENCIAS 232185617**



**BLT ELEVADORES SPA**